

GEBRUIKSAANWIJZING

ELEAF PICO 75 W KIT

Deze infosheet is gemaakt door:

www.vape-shop.nl

De Eleaf Pico en doet zijn naam eer aan: Preferable, Innovative, Compact and Outstanding. De PICO is van alle gemakken voorzien door de verschillende modussen: VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR en Bypass. De Software upgraden is mogelijk zelfs een eigen logo.



Tank & Coils

De Pico Kit wordt geleverd inclusief een Melo 3 Clearomizer met een inhoud van 2 ml. De EC coils zijn verkrijgbaar in 0.3 ohm en 0.5 ohm en een Ni 0.15 ohm variant (Ni 0.15 coils zijn alleen voor temperatuur gereguleerd dampen)

Eerste gebruik:

Bij een eerste gebruik of nieuwe coil wordt geadviseerd de coil voor te primen. Dit doe je door de base met de coil aan de onderzijde open te draaien een paar kleine druppels liquid rechtstreeks in de coil te laten vallen. Zo is de coil goed verzadigd van liquid en voorkomt u dat de wicks in de coil verbranden. Nu draait u de base weer dicht. De Melo 3 tank kan daarna eenvoudig via de bovenkant gevuld worden (topfill) en de luchttoevoer is eenvoudig af te stellen op uw persoonlijke voorkeur. Draai hiervoor aan de onderste ring van de tank.

Batterij Plaatsen:

Wij raden u aan voor het eerste gebruik de 18650 batterij(niet meegeleverd) volledig op te laden. Plaats de batterij aan de bovenzijde van de body door de knop los te schroeven en hierna de batterij met + pool naar beneden in de body te laten glijden, vervolgens de knop weer vastschroeven.

Aan/Uit zetten

De Pico heeft een 5-clicks veiligheidssysteem. Om de batterij aan/uit te zetten drukt u 5 keer snel binnen 2 seconden op de vuurknop.

Modussen selecteren

Door 3 keer snel op de vuurknop te drukken kunt u de verschillende modussen activeren, met de up/down knop stelt u de verschillende modussen in, om de modus te bevestigen drukt u 1 keer op de vuurknop. Via het Oled scherm kunt u de batterijstatus, wattage/voltage en coil weerstand aflezen.

Lock/Unlock:

De Plus en min knop aan de onderzijde gelijktijdig indrukken

Stealth Modus (scherm uit):

Wil je niet dat het display weergeeft in welke instelling u aan het dampen bent, dan kunt u overschakelen naar de Stealth modus. Het scherm blijft dan zwart als je gaat dampen. Je ziet dus niet welke instelling actief is. Houdt de vuurknop en de "-" knop samen 3 seconden gelijktijdig ingedrukt om de Stealth Modus aan of uit te zetten.

Software Versie weergeven:

Wil je weten welke software versie je PICO heeft? Zet dan de PICO eerst uit.

Druk vervolgens 20x kort achter elkaar op de *bedieningsknop*. Op het scherm wordt de huidige software versie weergegeven.

Software upgrade:

Je kunt de software upgraden door een firmware upgrade uit te voeren. Op de volgende pagina van Eleaf kun je nieuwe software downloaden en installeren: <http://www.eleafworld.com/software-for-istick-pico/>

Specificaties:

- Output wattage: 1-75W
- Afmeting: 45mm*23mm*70.5mm
- Bereik weerstand(TC): 0.05-1.5ohm
- Bereik weerstand(VW/Bypass): 0.1-3.5ohm
- Output modi: VW/TC(Ni,Ti,SS,TCR-M1,M2,M3) en Bypass modus
- Temperatuurbereik: 100—315°C/200—600°F
- Upgradeable firmware

