

# WISMEC

## Wismec Reuleaux RX2/3 Mod

Deze gebruiksaanwijzing is gemaakt door

[www.vape-shop.nl](http://www.vape-shop.nl)



De Wismec Reuleaux RX2/3 is de vernieuwde versie van de Wismec rx200 en rx200s serie. De Wismec ligt goed in de hand en heeft een zeer mooi design. Met het grotere beeldscherm en de optie om deze mod te verkleinen in omvang.

U kunt in plaats van twee ook drie 18650 batterijen gebruiken en dan zal het maximale wattage van 150 naar 200 watt gaan. Het verwisselen van de 18650 batterijen gaat makkelijk door de magnetische batterijklep. Deze TC RX2/3 mod van Wismec bevat een aantal slimme beveiligingen om de power uitgave op zeer hoge wattages te garanderen.

**Batterij Cover:** Door de batterij lock op de cover in te drukken komt de back cover automatisch omhoog. Hierdoor kunt u wisselen van het 2 naar 3 pack.



**Aan/Uit:** druk 5x achtereen op de vuurknop op de Wismec in of uit te schakelen.

**OLED Scherm:** Het Oled scherm geeft 4 rijen informatie weer;

1. Welke modes thans wordt gebruikt en de batterij indicatie.
2. De temperatuur indien je een van de TC modes gebruikt of de Wattage.
3. Output wattage in TC modes of Voltage in Wattage Modes.
4. Gebruikersinfo, de puff teller en de weerstand.

**Wisselen Modes:** Wanneer de Wismec aan staat druk je 3 keer op de vuurknop. De Mode indicatie begint te knipperen. Druk op de rechter instelknop om te wisselen tussen VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS of TCR mode, druk 1x op de vuurknop om de gekozen modes te bevestigen.

Wismec RX 2/3	
Merk	Wismec
Model	RX 2/3
Accu	2x of 3x 18650 (niet bijgeleverd)
Afmetingen	2 accu's: 40.2*34.5*88.7mm 3 accu's: 40.2*50.1*88.7mm
Variabel Wattage	Output Wattages: 1-150W (2 x 18650) 1-200W (3 x 18650)
Temp. Control	Temperature TC Mode: 100-315°C/ 200-600°F
Weerstand Coils	Output Modes: VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR TC Modes: 0.05-1.5 ohm Wattage Mode : 0.1-3.5 ohm
Bijzonderheden	2 of 3 x 18650 accu Intuïtieve grote OLED-scherm Bescherming tegen omgekeerde polariteit Software Upgrade Geveerde 510 Connection

**TC Mode:** In de TC Mode kunt u de temperatuur aanpassen door de instelknoppen te gebruiken. Wanneer de weerstands aanduiding knippert kunt u de weerstand van de coil locken. Dit doet u doorop de rechter instel knop te drukken. *Letop! Voor juiste instelling dient dit op kamertemperatuur te gebeuren.*

Wanneer u in TC Mode van tank wisselt zal de Wismec u vragen “New coil Right, Same Coil Left” U kunt door op de linker of rechter instelknop in te drukken bevestigen of het een nieuwe tank is ja of nee.

**Stealth Mode:** Wanneer de Wismec aan staat, gelijktijdig de vuurknop en de linker instelknop ingedrukt houden. Hierdoor kunt u schakelen tussen display aan en uit.

**Lock Functie:** Wanneer de Wismec aan staat, gelijktijdig beiden instelknoppen ingedrukt houden. Hierdoor schakelt u tussen de lock en un-lock functie. Wanneer de lock functie is ingeschakeld kunt u alleen de vuurknop gebruiken en blijven uw instellingen vast staan.

**Scherm Draaien:** Wanneer de Wismec uit staat, gelijktijdig beide instel knoppen ingedrukt houden. Uw scherm zal nu 180 graden draaien.

**Logo Functie:** Wanneer de Wismec aan staat drukt u gelijktijdig op de vuurknop en rechter instelknop. U komt dan in de Logo mode. U kunt door de linker of rechter instelknop in te drukken en keuze maken tussen loge aan of uit. Druk 1x op de vuurknop om u keuze te bevestigen. Een persoonlijk zelfgemaakt logo moet een monochrome Bitmap logo zijn van max 64\*48 pixels.

**Software Upgrade:** Met de bijgeleverde USB kabel kunt u de Wismec aan uw PC hangen. Op de Site van Wismec: <http://www.wismec.com/software/> kunt u de software bijwerken

