

# VULINSTRUCTIE

## BOTTOM COIL CLEAROMIZERS

Deze infosheet is gemaakt door: [www.vape-shop.nl](http://www.vape-shop.nl)



### Aspire Nautilus Mini, Aspire K1, Aspire K3, Booster, Eleaf GS

#### Air2

#### ALGEMEEN

- Bottomcoil clearomizers worden gevuld via de onderzijde.
- Voordat u uw clearomizer gaat vullen **controleert u altijd of de coil goed vast zit in de base**.
- Zorg dat er bij het vullen geen liquid in de metalen luchtbuis in het midden terecht komt. Deze zal dan bij het dampen in uw mond terecht kunnen komen.

#### VULINSTRUCTIE

Schroef de onderste metalen base los. U kunt de verdamper iets schuin houden en via de zijkant de liquid inschenken, zodat er geen liquid in de luchtgang buis komt. Let op dat de liquid niet hoger komt dan de bovenkant van het lucht buisje. **Gun de coil 10 – 15 minuten de tijd om zich te verzadigen met liquid**

Bij een eerste gebruik of nieuwe coil wordt **geadviseerd de coil voor te primen**. Dit doe je door een paar kleine druppels liquid rechtstreeks in de coil te laten vallen. Zo is de coil goed verzadigd van liquid en voorkomt u dat de wicks in de coil verbranden. Deze verbrande smaak krijgt u niet meer uit de coil. Ook het nemen van een paar trekjes door de clearomizer zonder op de vuurknop van de batterij te drukken wordt aangeraden (indien mogelijk de airflow op het kleinste gaatje te zetten of zo ver mogelijk dicht draaien).

De coils zijn vervangbaar. Zodra uw clearomizer verbrandt gaat smaken of u merkt dat de prestaties teruglopen (minder damp of smaakvorming) of wanneer uw coil gaat lekken, is de coil toe aan vervanging. De coils zijn uiteraard verkrijgbaar in onze shop. **Bij een gemiddeld gebruik zullen de coils circa 1-2 weken meegaan.**



Aspire  
Nautilus  
Mini

