



Eleaf iStick 60 Watt

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Eleaf iStick 60W heeft alle functies voor de BOX MOD van nu! Instelbaar Wattage/Voltage en Temperatuur Controle. Het instellen hiervan kan erg nauwkeurig met de vernieuwde bedienings layout en is goed af te lezen op de OLED Display. Deze MOD werkt op een losse 18650 accu. De 18650 accu is uitneembaar en verwisselbaar.



Inhoud verpakking:

- 1x Eleaf iStick 60Watt TC
- 1x Eleaf micro USB Laadkabel
- 1x Handleiding (Engels)

Gebruik Algemeen:

iStick aan en uit schakelen: 5 x klikken op de vuurknop zet de iStick aan wederom 5 x klikken op de vuurknop zet de iStick weer uit.

OLED Scherm draaien: Schakel de iStick uit (5 klik) houdt vervolgens de langwerpige pijlknop een paar seconden vast om het OLED scherm om te draaien.

Instellingen "vast" zetten: Zorg dat de iStick aan staat, houd de langwerpige pijlknop een paar seconden vast om de iStick te "locken"

Stealth Modus activeren: (scherm niet laten oplichten) Wanneer de iStick aan staat de vuurknop en de langwerpige pijlknop gelijktijdig een paar seconden indrukken om de stealth modus te activeren.

Eleaf 60 W TC BOX MOD	
Merk	Eleaf
Model	iStick 60 Watt TC
Accu	1x 18650 (exclusief)
Lengte	338mm
Breedte	28 mm
Hoogte	90 mm
Variabel Wattage	1 – 60 watt
Weerstand Coils	0.05– 3.5 ohm in Variabel Wattage mode 0.05 - 1.0 ohm in TC mode
Bijzonderheden	5-click protectie OLED display Micro USB Vernieuwde bedienings layout Magnetisch Sluitpaneel Verende 510 aansluiting (RVS) Temperatuur Controle i.c.m: Ni200/Titanium TC Instelbaar: 200F – 600F / 100C – 315C

Wisselen van Modus: Houd de onderste menuknop een paar seconden ingedrukt om te wisselen tussen Wattage/Voltage modus en Temperatuur Controle (TC) modus. Als de iStick in TC NI (Nikkel) modus staat, houd dan de knop weer even ingedrukt om de iStick in de TC TI (Titanium) modus te zetten.

Wattage / Temperatuur verhogen of verlagen: Met de langwerpige knop kan het wattage of de temperatuur verhoogd of verlaagd worden

Gebruik van de Temperatuur Controle (TC) modus: Bij het plaatsen van een nieuw NI coil dient u er voor te zorgen dat de ohm (Ω) waarde op de iStick weer op 0.00 staat. Dit doet u door uw tank van de iStick te draaien en op de vuurknop te drukken. Zorg ervoor dat de nieuwe NI coil op kamertemperatuur is alvorens gebruik. Wanneer u uw tank op de iStick draait wordt de waarde van uw coil uitgelezen en geeft de iStick de melding "new coil up same down" Indien u een nieuwe coil heeft geplaatst drukt op de langwerpige pijlknop omhoog. Indien het dezelfde coil is drukt u op de langwerpige vuurknop naar beneden voor bevestiging. Vervolgens dient u de weerstand van de coil te "locken". Dit doet u door de vuurknop en de langwerpige pijlknop een paar seconden tegelijk in te drukken. Er zal een slotje verschijnen op de plaats waar eerst het Ω teken stond.

Let op! het vastzetten van de weerstand van de NI coil op kamertemperatuur is noodzakelijk om de temperatuur vast te kunnen houden. Wanneer u dit niet doet dan zal de weerstand van de coil steeds veranderen en is uw output en dampbrengst niet stabiel!