

## Gebruik van de Kuro Coiler


Zelf perfecte coils maken wordt heel makkelijk met deze coiler tool. Na de weerstandsdraad in de coil tool te voeden maakt u perfecte coils door simpelweg de dop te draaien.



De dop van uw coil tool is voorzien van 2 bouten voor verschillende dikten weerstandsdraad. U dient bij het gebruik van de coil tool slechts 1 boutje op de dop te laten.

Voor 26-28 gauge draad gebruik bout nummer 1.

Voor 20-24 gauge draad gebruik bout nummer 2.



**1.** Steek uw draad naar keuze door het gat aan de zijkant van de handgreep. (Laat voldoende draad uitsteken door het gat)

**2.** Houd het uiteinde van uw draad tegen de handgreep zodat het er niet door getrokken wordt tijdens het draaien van uw coil. Trek het losse uiteinde van de draad rond de pin.

**3.** Schuif de dop over de pin. Draai de dop zodat het draad wordt opgevangen door het boutje en begin te draaien rond de pin. Door de cijferaanwijzing op de dop kunt u eenvoudig het aantal omwentelingen tellen. *Let op!! Zorg voor lichte druk tegen de dop terwijl u de coil draait. Overmatige druk zal er voor zorgen dat de dunnere varianten draad over zichzelf heen wikkelt i.p.v. naast elkaar.*

**4.** Wanneer u klaar bent, verwijdert u de dop. Duw op de draad (het eind dat u vast had om de coil omhoog schuiven.) Pak de coil voorzichtig aan de onderkant om het van de as te schuiven.

