

VULINSTRUCTIE

ASPIRE NAUTILUS 2

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

Aspire Nautilus 2

Aspire brengt u de laatste nieuwe innovaties onder de Mond naar Long tanks met de Nautilus 2

De Nautilus 2 is te vullen langs de bovenzijde! De bodem airflow zorgt ervoor dat u uw luchttoevoer kunt instellen naar eigen wens. Het verkorte mondstuk zorgt voor een nog betere smaakbeleving.

De Nautilus 2 wordt geleverd met een tweetal BVC coils 0.7 Ω (18-23w) en 1.8 Ω (10-14W). De Coils zijn uitwisselbaar met de andere Nautilus tanks (Triton mini en Nautilus mini).

Gebruik: Bij een eerste gebruik of nieuwe coil, de coil voorprimen door een paar druppels liquid rechtstreeks in de coil te druppelen. U dient hiervoor de clearomizer in zijn geheel los te draaien. Voordruppelen voorkomt een droge verbranding van het katoen in de coil.

Vullen: De bovenzijde (metalen base) losdraaien en vullen tussen het glaasje en de coil. Laat de clearomizer c.a. 5-10 minuten staan zodat het katoen in de coil de liquid tot zich kan nemen.

Airflow instellen: draai aan de ring vanonder op tot u de gewenste luchttoevoer heeft.

Coil vervangen: De Coil vervangt u door deze tegen de klok in uit de base te draaien. De nieuwe coil draait u met de klok mee terug erin. De coils uit de Triton Mini en Nautilus mini zijn onderling uitwisselbaar zodat er een ruime keuze is aan coils.

Inhoud set:

- 1x Nautilus 2 tank(Pre-installed a 0.7ohm coil)
- 1x Extra Coil (1.8ohm)
- 1x Extra Glass Tube
- Extra O-ringen
- 1x Handleiding
- 1x Extra Driptip



NICOTINE IS ZEER VERSLAVEND

