

# VULINSTRUCTIE

## ASPIRE NAUTILUS X

Deze infosheet is gemaakt door: [www.vape-shop.nl](http://www.vape-shop.nl)

### Aspire Nautilus X

**Gebruik:** Bij een eerste gebruik of nieuwe coil de coil voorprimen door een paar druppels liquid rechtstreeks in de coil te druppelen. U dient hiervoor de clearomizer in zijn geheel los te draaien. Let hierbij op dat het glaasje dan eenvoudig los te halen is. Draai vervolgens de clearomizer weer ineen.

**Vullen:** De topcap (aan de bovenzijde) losdraaien en vullen tussen het glaasje en het luchtbuisje. Laat de clearomizer c.a. 5-10 minuten staan zodat het katoen in de coil de liquid tot zich kan nemen.



**Airflow instellen:** draai aan de ring net onder de topcap.

**Coil vervangen:** als de clearomizer leeg is; topcap losdraaien en coil eruit draaien. Indien dit moeilijk gaat kunt u de glazen tank van de base halen waardoor u meer grip heeft op de coil zodat deze makkelijker los te draaien is. De coils zijn verkrijgbaar in een weerstand van 1.5ohm en geoptimaliseerd voor gebruik tussen de 14 en 22 watt.

