

GEBRUIKSAANWIJZING

JUSTFOG Q16 SET

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Justfog Q16 bestaat uit een kleine batterij, met daarop de Q16 clearomizer die beschikt over een Star Shield systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat er geen liquid omhoog kan spatten via het mondstuk. De inhoud van de tank bedraagt 1.8ml en de batterij heeft een capaciteit van 900mAh. De batterij kunt u stellen tussen 3.4 en 4.8 volt.

DE JUSTFOG Q16 OPLADEN

De Justfog Q16 is uitgerust met een J-Easy 9 batterij met een capaciteit van 900mAh. Aan de onderkant van de J-Easy 9 batterij vindt u een micro USB poort. Om de batterij op te laden, dient u de micro USB kant van het meegeleverde USB oplaadkabeltje in de micro USB poort van uw elektrische sigaret te steken. Als u dit gedaan heeft, ziet u op het display streepjes knipperen. Dit betekent dat uw elektrische sigaret aan het opladen is. Als de streepjes niet meer bewegen en u ziet 5 streepjes in het beeld staan, betekent dit dat uw J-Easy 9 batterij volledig opgeladen is.

AAN/UIT SCHAKELLEN

De batterij zet u aan en uit door 5x achter elkaar op de vuurknop te drukken. De display zal hierna 5x knipperen. Om de batterij uit te zetten, drukt u eveneens 5x op de batterijknop. Ook nu zal het display 5x knipperen. Om te controleren of u de batterij daadwerkelijk in of uitgeschakeld hebt, kunt u 1x op een willekeurige knop drukken. Als er niets oplicht, staat uw Q16 uit.

BATTERIJ INDICATIE

De naast elkaar gepositioneerde streepjes geven het resterende batterijpercentage aan.

- 5 streepjes 80% tot 100%
- 4 streepjes 60% tot 80%.
- 3 streepjes 40% tot 60%.
- 2 streepjes 20% tot 40%.
- 1 streepje lager dan 20%.

De batterij aanduiding zal 10x knipperen om aan te geven dat uw batterij bijna leeg is en opgeladen dient te worden.

VOLTAGE AANPASSEN

Wanneer u het voltage van de batterij aanpast, wordt de temperatuur en uw dampervaring anders. Hoe hoger het voltage, hoe hoger de temperatuur. Het voltage kan worden aangepast middels de plus- en min knop op de batterij. Het voltage start op 3,4V en kan met de plus knop per 0,2V worden opgevoerd tot 4,8V. Als u het voltage omlaag wil, gebruikt u de min knop.



COIL

Als u de Justfog Q16 Kit voor het eerst gebruikt, dient u de coil te plaatsen voor u kunt starten met dampen. Om dit te doen draait u de clearomizer open aan de onderzijde en draait u een coil, met de schroefdraad naar beneden, in de base. Wat nu belangrijker is en telkens bij een nieuwe coil dient te gebeuren is het voordruppelen van de coil met uw liquid. Daarna vult u uw tankje, vervolgens schroeft u het geheel in elkaar en wacht u 5-10 minuten alvorens u gaat dampen.

AIRFLOW CONTROL

De Justfog Q16 is uitgerust met een ring waarmee u de luchttoevoer kan aanpassen naar uw eigen voorkeur. Dit doet u door de zwarte ring met de klok mee en tegen de klok in te draaien. Sluit uw luchttoevoer nooit helemaal af!

BEGINNEN MET DAMPEN

Nu de batterij is opgeladen, uw tankje is gevuld met liquid en de batterij is ingeschakeld, kunt u beginnen met het daadwerkelijk gebruik van uw e-sigaret. Als eerst brengt u het mondstukje naar uw mond. Vervolgens drukt u het batterijknopje in. Het LED lampje zal branden. Nu kunt u de damp inhaleren. Laat het knopje los zodra u klaar bent met inhaleren.

Let op: De Justfog Q16 heeft een zelfbeschermingsfunctie. Als de batterijknop langer dan 10 seconden ingedrukt wordt, zal het batterij lampje op het display 10x knipperen alvorens uw e-sigaret zichzelf uitschakelt. Hierdoor wordt oververhitting voorkomen.

