

VULINSTRUCTIE

SMOK SPIRALS TANK

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Smok Spirals Tank heeft een verstelbare airflow control, top-fill systeem en een tankinhoud van 2 ml. De Spirals Tank is vervaardigd uit RVS en pyrex glas. De Spirals tank wordt geleverd met 2 Spirals Tank coils 0.6 Ohm & 0.3 Ohm. De coils hebben ruime openingen naar het katoen waardoor de kans op een verbrande smaak (dry burn) erg klein is.

Als grootste pluspunt wordt er ook een Single RBA deck meegeleverd waar u uw eigengemaakte coils op kunt monteren en gebruiken.

Gebruik: Bij een eerste gebruik of nieuwe coil, de coil voorprimen door een paar druppels liquid rechtstreeks in de coil te druppelen. U dient hiervoor de clearomizer aan de onderzijde los te draaien. Voordruppelen voorkomt een droge verbranding van het katoen in de coil.

Vullen: De bovenzijde losdraaien en vullen. Laat de clearomizer c.a. 5-10 minuten staan zodat het katoen in de coil de liquid tot zich kan nemen.

Airflow instellen: stel aan de schuifring vanonder door zachtjes te draaien tot u de gewenste luchttoevoer heeft.

Coil vervangen: De Coil vervangt u door deze tegen de klok in uit de base te draaien. De nieuwe coil draait u met de klok mee terug erin.



NICOTINE IS ZEER VERSLAVEND



0.6Ω Dual Core (Pre-Installed)

Laag Wattage/ Meer Damp
18-35 W / Beste 28 W



0.3Ω Dual Core

Meer Airflow & Clouds
20-45 W / Beste 35 W



0.55Ω RBA Core

Makkelijk Opbouwbaar
Single Coil RBA Deck

RBA Deck Smok Spirals

Het bijgeleverde RBA Deck is zeer gemakkelijk op te bouwen:

1. Voordat u start zorgt u ervoor dat uw handen schoon zijn.
2. Haal het RBA Deck uiteen.
3. Installeer en positioneer de voor gedraaide bijgeleverde coil. Plaats de coil tussen de posts en plaatst de uiteindes rondom de schroefjes en zet deze vast. Wanneer alles in plaats is controleert u of de coil goed vast zit en lijnt u de coil uit met het gat van de luchttoevoer; Weer ervan verzekerd dat de coil geen contact maakt met de base.
4. Knip de overtollige uiteindes van de coil weg.
5. Knip een stuk katoen op maat. Niet te veel niet te weinig.
6. Voer het katoen door de coil.
7. Knip het katoen op maat niet te groot of te klein.
8. Maak het katoen nat en positioneer het katoen



Inhoud verpakking:

- 1 x SMOK Spirals Tank
- 1 x Dual Core coil 0.6 Ohm (voorgeïnstalleerd)
- 1 x Dual Core coil 0.3 Ohm
- 1 x SMOK RBA Single Core coil deck
- 1 x Schroevendraaier
- 1 x Reserve pyrex glazen tank
- Reserveonderdelen
- 1 x Handleiding (Engels)